

Installation de poignée de porte

Conventional



Catégorie de poignée

1. Poignée Inox
2. Poignée Zinc-Aluminium
3. Poignée noire

● En combinaison avec des systèmes de porte Smart

Important: Instruction de montage au verso

Poignée "Conventional"

Poignée d'intérieur prêtes à poser "Conventional"

Avant de commencer:

Veuillez lire ces instructions profondément avant de commencer l'installation:

Pour l'installation vous avez besoin de 2 poignées de porte, 2 rosettes, une clé hexagonale et des vis.

Outillage:

Avant de commencer vérifiez si vous êtes en possession de tous les outils dont vous aurez besoin. Notamment: une perceuse et un tournevis.

Installation en étapes simples

1. Maintenant nous pouvons installer la poignée. D'abord vous introduisez la cheville avec la poignée extérieure dans le trou prépercé prévu pour la poignée.
2. Ensuite vous utilisez la clé hexagonale pour visser la cheville dans la poignée.
3. Nous faisons la même chose pour la poignée de porte de l'autre côté.
4. Pour être sûr que la poignée soit installée de façon sûre, nous pouvons utiliser la perceuse pour faire quelques petits trous dans le vantail. Utilisez le tournevis pour fixer la poignée au vantail au moyen des vis.
5. Ensuite nous faisons la même chose avec la deuxième poignée de l'autre côté de la porte.
6. Pour nos poignées de porte il y a des plaques de recouvrement. Nous prenons maintenant ces plaques de recouvrement et les glissons sur les poignées.
7. Maintenant nous prenons la plaque de base pour la serrure et la fixons sur le vantail au moyen des vis. Et ensuite nous utilisons la plaque de recouvrement pour le couvrir.
8. Enfin nous appliquons la même procédure de l'autre côté de la porte.
9. La poignée de porte est maintenant installée et prête à l'emploi.

